SONY

4-408-060-**01**(1)

ワイヤレススピーカーシステム

接続ガイド

* 4 4 0 8 0 6 0 0 1 * (1)

Bluetooth®

SRS-BTV25

商標


Bluetooth®ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG,Inc.の所有であり、ソニー株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。
他のトレードマークおよびトレード名称については個々の所有者に帰属するものとします。

"Xperia"は、Sony Ericsson Mobile Communications ABの商標または登録商標です。
その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

*Bluetooth*接続により、*Bluetooth*搭載スマートフォンで再生する音楽をワイヤレスで楽しめます。
一度ペアリングをすれば、次回からは*Bluetooth*接続の操作のみで音楽を楽しめます。
ここではSony Ericsson製のXperiaシリーズのスマートフォンを例に、ペアリングと*Bluetooth*接続の操作手順を説明します（2011年10月現在の操作手順）。

ご注意
本書の内容は一例であり、各メニューの名称や画面表示は、お使いの機器により異なる場合があります。また海外メーカー製の携帯電話は、操作手順が異なります。詳しくはお使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

本体各部のなまえ




*Bluetooth*機能のランプ表示について

状態	(BLUETOOTH)ランプ（青色）
ペアリング中	早く点滅
*Bluetooth*接続待ち	点滅
*Bluetooth*接続済み	点灯

ペアリングする

操作をはじめる前に、以下の点をご確認ください。
- 本機が電源に接続されている。詳しくは、別冊の取扱説明書をご覧ください。



- 接続する*Bluetooth*搭載スマートフォンの取扱説明書を準備する。

以下の手順は、Xperiaシリーズの*Bluetooth*搭載スマートフォンの例です。


1 **本機のI/⏻ボタンを押して電源を入れる。**
POWERランプ（緑色）が点灯します。

2 **BLUETOOTH━PAIRINGボタンを2秒以上押し続ける。**
本機の(BLUETOOTH)ランプ（青色）が早く点滅し始めたらボタンを放してください。本機がペアリングモードになります。


ご注意
- 本機のペアリングモードは、約5分で解除されます。手順が完了する前に本機のペアリングモードが解除されてしまった場合は、もう一度手順2から操作を行ってください。

3 ***Bluetooth*搭載スマートフォンでホーム画面を表示する。**

ご注意
- 画面ロックがかかっている場合は、解除してから操作してください。



4 **スマートフォン右下の☰（メニュー）キーを押す。**



5 **画面右下の［設定］をタップする（画面に軽く触れてすぐに離す）。**



6 **［無線とネットワーク］をタップする。**



7 **［Bluetooth］をタップする。**



［BluetoothをONにする］という表示が消え、右端にチェックマークが付きます。

すでにONになっている場合は
右端にチェックマークが付いているときは、すでに*Bluetooth*設定がONになっているので手順7は不要です。手順8に進んでください。



8 **［Bluetooth設定］をタップする。**



9 **［端末のスキャン］をタップする。**



10 ***Bluetooth*端末の一覧が表示されたら、［SRS-BTV25］をタップする。**



11 **［SRS-BTV25へペア設定をリクエストしますか？］と表示されたら、［ペア設定する］をタップする。**



［SRS-BTV25］に［メディアの音声に接続］と表示されたら、ペアリングは完了です。



*Bluetooth*搭載スマートフォンと本機の接続中は、本機の(BLUETOOTH)ランプが青く点灯します。

引き続き音楽を聞くには、裏面の「音楽を聞く」をご覧ください。


裏面へつづく

音楽を聞く

Xperiaシリーズの*Bluetooth*搭載スマートフォンの例です。
操作を始める前に、*Bluetooth*搭載スマートフォンと本機を接続してください。詳しくは「ペアリングする」をご覧ください。

1 *Bluetooth*搭載スマートフォンでホーム画面を表示する。

ご注意
- 画面ロックがかかっている場合は、解除してから操作してください。



2 画面左下の[メディア]をタップする。



3 [ミュージック]をタップする。



ミュージックプレーヤーの再生画面が表示されます。


4 画面上のボタンをタップして、楽曲を再生する。



左下の をタップすると、アーティスト／アルバム／トラック／プレイリストのカテゴリーが表示され、楽曲を選べます。

音量を調節するには

機種によっては、楽曲の再生中に、スマートフォン本体横の音量キーを押して音量を調節できます。
また、本機のVOL－／＋ボタンでも調節できます。



接続を解除する

Xperiaシリーズの*Bluetooth*搭載スマートフォンの例です。

接続を解除するには

1 「ペアリングする」の手順3～6を行う。

2 [Bluetooth設定]をタップする。



3 *Bluetooth*端末の一覧が表示されたら、[SRS-BTV25]をタップする。



4 [SRS-BTV25の接続を解除します]と表示されたら、[OK]をタップする。



ペアリングしたまま、本機との接続が解除されます。

ペアリングを解除するには

1 「ペアリングする」の手順3～6を行う。

2 [Bluetooth設定]をタップする。



3 *Bluetooth*端末の一覧が表示されたら、[SRS-BTV25]を長くタッチする(触れたままにする)。



4 [切断してペアを解除]をタップする。



本機とのペアリングが解除されます。

すでに接続解除している場合は
[ペアを解除]と表示されます。タップすると、本機とのペアリングが解除されます。

